



Verkleben und Abdichten der Schaumabschottungen

- 1.** Die saubere Abschottung – wie gewohnt – an der entsprechenden Stelle im Boot platzieren bzw. bei bereits verklebter Schottwand im schadhaften Bereich den Kleber komplett entfernen.
- 2.** Primer mit einem sauberen Tuch oder Pinsel (sowohl am Bootskörper, als auch am Schaum) an beiden Verklebungskanten (Innen- und Außenseite der Schottwand) dünn und gleichmäßig auftragen und ca. 15 min ablüften lassen.
- 3.** Mit 2-K Kleber die Schottwand beidseitig mit dem Bootskörper verkleben und den Kleber 30 min ablüften lassen.
- 4.** Zuletzt dann noch mit Silikonmasse die mittlerweile getrocknete Verklebung beiderseits abdichten.

Die Verklebungen dann einen vollen Tag trocknen lassen, in dieser Zeit das Boot bitte nicht umlagern oder transportieren.

Sie erhalten:

1 PE-Flasche mit Primer

1 Mischkartusche 2-K Kleber klein

1 schwarzen Schieber für Mischkartusche

1 Mischdüse für Mischkartusche

1 Kartusche Silikonmasse groß

Sie benötigen zum Ausführen der Arbeiten:

Sauberes Tuch oder Pinsel zum Auftragen des Primers.

Kartuschenpresse zum Auftragen der Silikonmaße.