



## Verkleben und Abdichten der Schaumabschottungen

1. Die saubere Abschottung – wie gewohnt – an der entsprechenden Stelle im Boot platzieren bzw. bei bereits verklebter Schottwand im schadhafte Bereich den Kleber komplett entfernen.
2. **Primer** mit einem sauberen Tuch oder Pinsel (sowohl am Bootskörper, als auch am Schaum) an beiden Verklebungskanten (Innen- und Außenseite der Schottwand) dünn und gleichmäßig auftragen und ca. 5 min ablüften lassen.
3. Mit **Weicon PE-PP 45** jeweils die Schottwand in der Gepäckluken-Innenseite mit dem Bootskörper verkleben.
4. Gepäckluken-Außenseiten nur mit **Mapeflex MS Crystal** abdichten.
5. Zu guter Letzt dann auch noch mit **Mapeflex MS Crystal** die mittlerweile getrocknete Verklebung an den Gepäckluken-Innenseiten abdichten. Die Verklebungen dann einen vollen Tag trocknen lassen, in dieser Zeit das Boot bitte nicht umlagern oder transportieren.

### **Sie erhalten:**

- 1 PE-Flasche mit Primer
- 1 Mischkartusche PE-PP 45
- 1 schwarzen Schieber für Mischkartusche PE-PP 45
- 1 Mischdüse für Mischkartusche PE-PP 45
- 1 Kartusche Mapeflex MS

### **Sie benötigen zum Ausführen der Arbeiten:**

- Sauberes Tuch oder Pinsel zum Auftragen des Primers.
- Kartuschenpresse zum Auftragen von Mapeflex MS.