



Anbringen der Ohrenpads am KUPA-Helm

Attach the ear pads to the helmet

1. Kinngurte durch die Gummilasche schieben, spitze Ecke zeigt nach hinten.
Slide chin straps slide through the textile flap.
Sharp edge points to the back.



2. Ohrenpad mittig fest in die Halterung drücken.
Press the ear pad firmly into the center of the holder.



3. Festen Halt der Ohrenpads prüfen.
Check for firm hold of ear pads.



Tauschen der Schaumpolster Swap the foam pads

Die verschiedenen dicken Schaumpolster können zur Größenanpassung getauscht werden.
The different thickness foam pads can be exchanged for size adjustment.

