



## HANDBUCH PRIJON

# TOURING 2022 PriLite - Laminat

### Technische Informationen zu Ihrem Boot

Ausstattungsdetails


Infos zu Steueranlagen / Skeg

Einstellungsmöglichkeiten der Sitzanlage

Sitz/Lehne

Fußstützen

Infos zu Transport, Lagerung und Pflege



## PRIJON- Tourenboote mit funktionaler und langstreckentauglicher Ausstattung!

Sinnvolle Ausstattungsdetails wie wasserdichte Gepäckräume, Gepäcknetze oder –spinnen sowie Rundum- Leinen (nicht bei allen Modellen) erhöhen den Nutzwert bei ausgedehnten Wandertouren auf Seen und dem Meer. Boote mit abgeschotteten Gepäckräumen sind unsinkbar.

### **Gepäckluken mit Abschottungen**

Durch große Luken bequemes Be- und Entladen. Neoprendeckel zum wasserdichten Verschluss, Kunststoffabdeckung als Schutz gegen Einwirkungen von außen. Bitte darauf achten, dass der Neoprendeckel faltenfrei aufgezo-

gen wird. Wir empfehlen, empfindliche Gegenstände zusätzlich wasserdicht zu verpacken.



### **DeckBox**

Die DeckBox ist spritzwasserdicht! Wir empfehlen daher, empfindliche Gegenstände zusätzlich wasserdicht zu verpacken. Der Hersteller haftet nicht für entstandene Schäden.

Tipp: Besprühen Sie den Lukenrand von Zeit zu Zeit mit Silikonspray, dann rutscht der Deckel leicht auf den Ring.



## Weitere Ausstattungsdetails

1

2

3



1 Diebstahlsicherung

2 Halter für Reservepaddel


3 Schafthalter für Wiedereinstieg



### **Steueranlage Luxus**

Optional können Sie Ihr Boot mit einer Steueranlage ausrüsten. Das Boot lässt sich besser manövrieren und Einflüsse durch Seitenwind und Strömungen werden ausgeglichen.

Alle Tourenboote (außer SkegYaks und einige CustomLine) sind serienmäßig mit den für die Steueranlage benötigten Befestigungsbeschlägen versehen. Die Montage der Steueranlage ist schnell und einfach zu bewerkstelligen.



### **Boote mit Skeg**

Das Klappskeg nimmt deutlichen Einfluss auf die Wendigkeit bzw. den Geradeauslauf des Bootes.

Skeg oben: Das Boot ist wendiger, aber anfälliger gegen Seitenwind oder Strömungen.

Skeg unten: Der Geradeauslauf wird deutlich besser, die Wendigkeit nimmt ab.

Um Beschädigungen zu vermeiden bitte darauf achten, dass in Ufernähe und beim Auf- und Abladen das Skeg immer vollständig eingeklappt ist! Betätigen Sie das Skeg nur in Fahrlage, Kiel unten!



## Einstellung Sitzposition HTP

Es ist wichtig, eine gute Sitzposition im Boot zu haben. Unsere Modelle lassen sich sehr gut individuell auf den Paddler anpassen.

Zur Verstellung von Sitz und Schenkelpolster benötigen Sie einen Innensechskant-Schlüssel. Dieser befindet sich hinter der Rückenlehne.



-Optimal sitzen Sie im Boot in aufrechter Haltung, die Beine leicht angewinkelt unter den Schenkelpolstern mit leichtem Kontakt zu den Fußstützen

### Reihenfolge Einstellung Sitzposition:

#### **Schritt 1:**

##### **Positionierung der Sitzschale**

Die Sitzschale kann in einem Bereich von ca. 7cm verschoben werden. Hierfür die Sitzschraube seitlich ca. 2 Umdrehungen lösen, den Sitz verschieben und die Schrauben wieder festziehen.

Achten Sie darauf, dass die Vierkantmutter nicht aus der Schiene rutscht.



#### **Schritt 2:**

##### **Einstellung des Lehnen-Winkels**

Die Neigung der Rückenlehne kann durch Verändern der Zugleine vorne mittig im Sitz angepasst werden. Dies ist auch noch im Boot sitzend möglich. Die Lehne sollte möglichst steil stehen, dann bringen Sie mehr Druck auf das Paddel und bekommen eine optimale Abstützung der Lendenwirbel.




### Schritt 3: Einstellung der Fußpedale

Ziehen Sie den roten Knopf zur Bootsmitte (1)

Dann verschieben Sie das Pedal in die gewünschte Richtung (2)

Anschließend lassen Sie den roten Knopf wieder einrasten (3)



## Transport – Lagerung – Pflege

PriLite - Bootsschalen sind robust und widerstandsfähig. Das verwendete Material ist außen bereits dauerhaft gegen UV-Einstrahlung geschützt. Die Innenseite kann aus produktionstechnischen Gründen nicht geschützt werden.

Achten Sie daher bei der Lagerung darauf, dass die Sitzluke abgedeckt ist.

Leichte Grundberührungen können dem Rumpf im normalen Wanderbetrieb nichts anhaben.

Fahrten im Bereich von scharfen Felsen und häufigen Steinkontakt sollten aber vermieden werden.

Der Transport mit handelsüblichen Dachträgern ist unproblematisch. Bitte die Verzurr-Gurte nicht zu fest anziehen. Beim Transport längerer Boote über weite Strecken empfehlen wir, die Bootsenden noch zusätzlich abzuspannen.

Bei dauerhafter Lagerung des Bootes im Freien sollte der Bootskörper abgedeckt werden, um vorzeitiges Verblässen der Bootsfarbe zu vermeiden. Temperaturen von -20° bis +60° C sind völlig unproblematisch.

Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel.

Oberflächliche Kratzer können mit einer speziellen Paste auspoliert werden, die im Fachhandel erhältlich ist.

Größere Reparaturen werden mit Epoxi und Glasgewebe getätigt.

### Garantie

Die Firma Prijon gewährt 2 Jahre Garantie auf die PriLite-Kajaks.

Schäden durch unsachgemäße Lagerung/Transport sowie natürlichen Verschleiß sowie durch unsachgemäße Nutzung sind mit der Garantie nicht abgedeckt.