



Kategorie

DACHTRÄGER

Hinweise

1. Die Dachträgerkomponenten, wie Senkrechtstützen / Ovalbügel, sind nur mit für das Fahrzeug zugelassenen Grundträgern zu verwenden. Beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung des
2. Reinigen Sie die Grundträger vor der Montage der Dachträgerkomponenten.
3. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben festgezogen sind.
4. Kontrollieren Sie, sowohl nach jeder Montage, als auch regelmäßig, die Lastenräger auf festen Sitz auf dem Dach. Überprüfen Sie vor Fahrtantritt die Träger auf Verwendbarkeit und eventuelle Schäden - beschädigte Ausrüstung nicht verwenden.
5. Entfernen Sie vor Fahrtantritt lose und abnehmbare Teile der Zuladung – wie Kindersitz, etc.
6. Das Boot muss mit geeigneten Verzurrgurten fest mit der Komponente und dem Grundträger gesichert werden. Verwenden Sie nur Gurte mit Prüflable. Gurte mit Verschleißerscheinungen wie z.B. Risse oder Schnitte dürfen nicht mehr verwendet und müssen ersetzt werden.
7. Überprüfen Sie die zuverlässige Befestigung der Zuladung nach einer ersten kurzen Fahrstrecke. Wiederholen Sie diese Kontrolle dann in regelmäßigen Abständen und sichern Sie die Zuladung bei Bedarf neu.
8. Bitte beachten Sie die Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem Sie die Träger verwenden möchten. Machen Sie sich mit den vor Ort geltenden Verkehrsvorschriften und Kennzeichnungspflichten vertraut. Beim Überstand der Boote vorne/hinten, sowie der Kennzeichnung, sind die Regeln der Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes einzuhalten.
9. Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist stets der zu transportierten Last und den aktuellen Fahrbedingungen sowie, der Fahrbahnart, der Fahrbahnqualität, den Windbedingungen, der Verkehrsintensität und den geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen anzupassen. Geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen oder andere Verkehrsvorschriften sind stets zu beachten.
10. Achtung: Beachten Sie besonders, dass durch die Montage von Trägern und beim Transport großer Zuladung die Höhe des Fahrzeugs zunimmt.
11. Achtung: Die Dachlast beeinflusst das Fahr- / Bremsverhalten und Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs.
12. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch fehlerhafte Montage oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
13. Veränderungen des Produkts sind grundsätzlich nicht zugelassen.